

Klimatyzacja



1. Włączenie i wyłączenie klimatyzacji
Naciśnij przycisk **ON/OFF**, aby włączyć urządzenie

Naciśnij ponownie ten sam przycisk, aby wyłączyć klimatyzację

Uwaga: Przed włączeniem klimatyzacji upewnij się, że wszystkie okna i drzwi balkonowe są zamknięte – to warunek prawidłowego działania urządzenia



2. Zmiana trybu pracy – przycisk **MODE**
Naciskaj przycisk **MODE**, aż na wyświetlaczu pojawi się tryb chłodzenia (jak na obrazku – symbol płatka śniegu po lewej stronie wyświetlacza)



3. Zmiana temperatury – strzałki góra/dół
Użyj przycisków strzałka w górę i strzałka w dół, aby ustawić żądaną temperaturę
Strzałka w górę zwiększa temperaturę
Strzałka w dół zmniejsza temperaturę
Aktualna temperatura pojawia się na środku wyświetlacza

